








	Stoßdämpfer • shock absorbers • amortisseurs • Amortiguadores • Ammortizzatori							
		mm						
				comfort	sport	comfort	sport	
	2WD	0-20					57600	59260
	4WD	90-120						57800

	Montagesatz • mounting kit • ensemble pièces de montage • kit de componentes de montaje • kit di montaggio				
					mm
		1999		17775	
	2000-2006		17776		